

## Montageanleitung für Schneideplot

Verklebung einer Folienschrift auf trockenem oder feuchten Untergrund

Was Sie benötigen:

- eine Sprühflasche mit 1/2 l Wasser und 3-5 Tropfen Spülmittel
- einen Raker
- ein Tuch

Hinweis: Eine Montage ist auch ohne Befeuchtung der zu beklebenden Fläche möglich.

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche mit dem Spülmittel und wischen Sie diese trocken ab.

Ihr Folienaufkleber besteht aus drei Elementen:

1. Trägermaterial (weiß)
2. darauf klebend die Folienschrift
3. darüber klebend eine transparente Folie (Application Tape).

Klappen Sie links und rechts das umgelegte Application Tape auf und ziehen Sie vorsichtig das Application Tape mit der Folienschrift von dem weißen Trägermaterial. Falls Ihnen die umgeklappten Enden links und rechts des Application Tapes zu lang sind, beschneiden Sie diese nach Ihrem Bedarf.

Die zu beklebende Fläche erst mit der Sprühflasche Wasser und Spülmittel gut einsprühen.

Dann positionieren Sie die Folienschrift mit dem Application Tape auf die befeuchtete gewünschte Fläche. Reiben Sie alles gut an (am besten mit einem Raker), damit die Folienschrift auf dem Untergrund richtig festklebt und kein Wasser oder Spülmittelreste dahinter sind.

Falls Sie einen befeuchteten Untergrund haben, streifen Sie die Flüssigkeit heraus. Halten Sie dabei alles gut fest. Warten Sie dann noch ca. 3 bis 4 Stunden (Trocknungsprozess) und entfernen dann erst das auf der Folienschrift klebende Application Tape.



Folie auf der Montageplatte ohne Applikation Tape



Folie ohne Application Tape



Folie mit Application Tape



Folie ohne Trägermaterial

Wenn Sie die Folienschrift auf trockenem Untergrund aufbringen, können Sie das Application Tape gleich nach dem Anraken vorsichtig abziehen. Am besten mit einer oberen Ecke beginnen.



- Scannen
- Drucken
- Buchbinden
- Geräteverkauf
- 18 Kunden-PCs